

Produktinformation durch weckglaeser.com

Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):  
[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)

## 3ml MiniSprayfl. klar Kopf weiss UT13/3 UNiTWIST

Produkt-ID: 10027691

[Zur Produktseite im Shop](#)



### **3 ml Sprayflasche aus braunem Glas mit schwarzem Pumpzerstäuber, UNiTWIST UT13/3**

#### **Beschreibung**

Kürzen des Saugschlauches

Unten am Verschluss ist ein Schlauch, der die Flüssigkeit aus der Flasche ansaugt. Bitte kürzen Sie ihn mit einer scharfen Schere. Und zwar so, dass der Schlauch einige Millimeter flach dem Boden der Flasche aufliegt.

Die Glasflasche: Sie besteht aus braunem Glas und fasst 3 ml. Braunglas schützt den Inhalt vor Licht. Mit 13 mm Gewinde (UT13). Glas ist frei von Weichmachern und Schadstoffen, hygienisch, recycelbar.

Der Verschluss: Der aufschraubbare schwarze Sprühkopf besitzt eine zuverlässige gut verarbeitete Mechanik. Feiner und gleichmässiger Spray mit 0.05 ml pro Spraystoss. Inklusive transparenter Schutzkappe. Die Kunststoffteile bestehen aus für Lebensmittel zugelassenem PP (Polypropylen), alle Metallteile bestehen aus Edelstahl.

Eignung: Universell einsetzbar für alle wässrigen und alkoholischen Flüssigkeiten. Beispiele: Essenzen, Extrakte, Bachblüten, Parfum, Kolloidales Silber. Nicht geeignet für aggressive Flüssigkeiten und aggressive ätherische Öle.

Hersteller / Marke: UNiTWIST, eine Schweizer Premium Marke.

Hygiene/Sterilisierung: Hygienisch abgepackt, unsteril.

Ratgeber: Die UNiTWIST Anleitung F20 liegt Ihrer Lieferung bei ansehen

#### **Details und Spezifikationen**

UNiTWIST UT-System

Das Problem: Abmessungen und Spezifikationen von (Apotheken)Flaschen, Verschlüssen und Zubehör sind je nach Hersteller, Farbe und Grösse verschieden. Dadurch passen Teile oft nicht richtig zusammen.

Die Lösung: Das UNiTWIST "UT" System. Es gibt bei UNiTWIST Apothekenflaschen und Zubehör einheitliche Bezeichnungen. Beispiel: UT13/3. "UT" steht für UNiTWIST, "13" für 13 mm Gewinde, "3" für 3 ml Inhalt. Beim Zusammenstellen von Gläsern, Verschlüssen und Zubehör müssen nur die "UT" Werte übereinstimmen - und alles passt.

Systembezeichnung / Normen: UNiTWIST System UT13/3 (13 mm Gewinde)

Nennvolumen: 3 ml

Randvollvolumen: 3.4 ml

Gewicht: 6.2 g

Höhe mit Verschluss und Kappe: 55 mm

Höhe ohne Verschluss: 33 mm

Durchmesser: 16 mm

Etikettierbare Fläche: 48 mm x 20 mm (B x H).

TIPP: Damit ein Etikett bei Flaschen mit sehr kleinem Durchmesser hält, wird es so angebracht, dass es überlappt - so löst es sich nicht ab. Wir empfehlen eine Mindest-Etikettenbreite von 50 mm.

Sprayverschluss: Besteht aus Ansaugschlauch, Spraykopf mit Gewinde 13 mm und transparenter Schutzkappe, Verschlussart Standard. Volumen pro Spraystoss: 0.05 ml.

Konformitätserklärung für das Glas (PDF): [Hier ansehen](#)

Alle Angaben, Bilder und Beschreibungen werden mit bestmöglicher Sorgfalt zusammengestellt. Sie sind unverbindlich. Produktänderungen sind vorbehalten. Alle Massangaben unterliegen fertigungsüblichen Toleranzen von  $\pm 5\%$ .

**Kundenservice (E-Mail, Chat, SMS, Messenger):**

[www.weckglaeser.com/impressum.php](http://www.weckglaeser.com/impressum.php)